

JotsuCam H.264 Player

インストール手順書

バージョン 1.0.0

2026 年 7 月

1. はじめに

本書は、JotsuCam ネットワークカメラの録画ファイル（.264 形式）を再生するためのアプリケーション「JotsuCam H.264 Player」のインストール手順および基本操作について説明します。

1.1 主な機能

- ・ .264 録画ファイルの再生（映像・音声）
- ・ 再生速度の変更（0.25 倍 ～ 8 倍）
- ・ シークバーによる任意位置へのジャンプ
- ・ 音量調整・ミュート（画面上のスライダー／ボタン）
- ・ スナップショット（静止画）の保存
- ・ MP4 形式への一括変換
- ・ RTSP ストリームのライブ再生

1.2 動作環境

OS	Windows 10 / 11（64bit）
ディスク空き容量	約 230 MB
権限	管理者権限は不要（ユーザー単位でインストールされます）
その他	音声再生にはスピーカーまたはイヤホンが必要です

2. インストール手順

2.1 インストーラーの起動

配布された「JotsuCamPlayer-Setup-1.0.0.exe」をダブルクリックして起動します。

※「Windows によって PC が保護されました」という画面が表示された場合は、「詳細情報」→「実行」の順にクリックしてください。

2.2 セットアップウィザードの開始

以下の画面が表示されます。「次へ(N)」をクリックしてください。



図 2-1 セットアップウィザードの開始画面

2.3 インストール先の指定

インストール先フォルダーを確認し、「次へ(N)」をクリックしてください。通常は変更する必要はありません。




図 2-2 インストール先の指定画面

2.4 追加タスクの選択

以下の 2 つのオプションを選択できます。通常は両方チェックのまま「次へ(N)」をクリックしてください。

■ デスクトップ上にアイコンを作成する

→ デスクトップにショートカットが作成され、すぐに起動できます。

■ .264 ファイル拡張子に JotsuCam H.264 Player を関連付けます

→ .264 ファイルをダブルクリックするだけで再生できるようになります。




図 2-3 追加タスクの選択画面

2.5 インストールの実行

設定内容を確認し、「インストール(I)」をクリックするとインストールが開始されます。




図 2-4 インストール準備完了画面

2.6 インストールの完了

以下の画面が表示されればインストールは完了です。「完了(F)」をクリックしてください。

「JotsuCam H.264 Player を実行する」にチェックが入っている場合、アプリケーションが自動的に起動します。



図 2-5 セットアップウィザードの完了画面

3. 起動と基本操作

3.1 起動方法

次のいずれかの方法で起動できます。

- ① デスクトップの「JotsuCam H.264 Player」アイコンをダブルクリック
- ② .264 ファイルを直接ダブルクリック（ファイル関連付けを有効にした場合）
- ③ .264 ファイルをプレイヤーのウィンドウヘドラッグ&ドロップ

起動すると以下のメニュー画面が表示されます。




図 3-1 起動画面（O: ファイルを開く / C: MP4 変換 / R: RTSP / Q: 終了）

3.2 再生画面

再生中に画面下部へマウスを動かすと、コントロールバーが表示されます。



図 3-2 再生画面（下部：シークバー・音量・スナップショット・再生速度）

コントロールバーの各ボタン（画面右下）：

- ・スピーカーボタン ... クリックでミュート／解除
- ・音量スライダー ... ドラッグで音量調整
- ・カメラボタン ... スナップショット（静止画）を保存
- ・[-] / [+] ボタン ... 再生速度の変更

3.3 キーボード操作一覧

キー	機能
Space	再生 / 一時停止
← / →	5 秒戻る / 5 秒進む
↑ / ↓	再生速度を上げる / 下げる（0.25 倍～8 倍）
M	ミュート（消音）切り替え
S	スナップショット保存（BMP 形式）
F	全画面表示の切り替え
O	ファイルを開く
C	MP4 一括変換
R	RTSP ストリーム再生
Q / Esc	終了 / メニューに戻る
マウスドラッグ	シークバーで任意の位置へジャンプ

※ スナップショットは、プレイヤーの実行フォルダーに「screenshot_日付_時刻.bmp」という名前で保存されます。

※ 音声は等倍（1 倍速）再生時のみ出力されます。倍速再生中は自動的に消音されます。

4. アンインストール

アプリケーションが不要になった場合は、以下の手順で削除できます。

- ① Windows の「設定」→「アプリ」→「インストールされているアプリ」を開く
- ② 一覧から「JotsuCam H.264 Player」を探し、「...」→「アンインストール」をクリック
- ③ 画面の指示に従って削除を完了する

5. トラブルシューティング

症状	対処方法
映像が表示されない	ファイルが JotsuCam カメラの .264 形式であることをご確認ください。
音声が出ない	再生速度が 1 倍 になっているか、ミュートが解除されているか、Windows の音量設定を ご確認ください。
インストールできない	ディスクの空き容量（約 230 MB）を ご確認ください。それでも解決しない場合は販売元 までお問い合わせください。